



BD Rowa™ Dose

Système d'emballage en sachets

Le système BD Rowa™ Dose offre un emballage automatisé des médicaments de haute qualité pour les pharmacies, les hôpitaux et les centres de mise en sachets. Une technologie élaborée qui permet une mise en sachets de médicaments oraux solides de haute qualité, fiable et rentable. BD Rowa™ Dose convient aux doses unitaires, multiples et combinées.



Système d'emballage en sachets personnalisé

Le système BD Rowa™ Dose procède à l'emballage de médicaments oraux solides propres aux patients dans des sachets. Le système comprend des composants modulaires, permettant une certaine flexibilité, et offre un haut degré de sécurité des médicaments.

Fonctions principales

- Le système modulaire permet une extension simple.
- Un large éventail de médicaments différents peut être distribué à partir de 700 cassettes. Des puces RFID assurent une reconnaissance fiable des cassettes durant la mise en sachets, et permettent un échange facile des médicaments, au besoin.
- Convient également aux formes particulières
- De nombreux sachets peuvent être préparés simultanément et emballés sans interruption.
- Toutes les cassettes sont accessibles en tout temps pendant la production.
- Niveau élevé de sécurité pharmaceutique en raison de la faible charge thermique et du risque réduit de bris.

Paramètres	Caractéristiques
Dimensions	Largeur : min. 3,08 m, maxi. 6,62 m (<i>par intervalles de 96 cm par module</i>) Profondeur : 1,14 m. Hauteur : 2,19 m.
Dimensions des cassettes	115 x 77 x 128 mm/51 mL (<i>P x l x H</i>) 115 x 77 x 96 mm/407 mL (<i>P x l x H</i>)
Nombre de cassettes	Un module de cassettes : de 80 à 140 cassettes Deux modules de cassettes : de 160 à 280 cassettes Trois modules de cassettes : de 240 à 420 cassettes Quatre modules de cassettes : de 320 à 560 cassettes Cinq modules de cassettes : de 400 à 700 cassettes
Rapidité	Max. 2 sachets/seconde
Alimentation électrique requise	8 A, 230 V, 50/60 Hz 15 A, 120 V, 50/60 Hz



BD – Canada, Mississauga (Ontario) L5N 0B3

bd.com

BD, le logo BD et Rowa sont des marques de commerce de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. © 2024 BD. Tous droits réservés. BD-119675 (0324)

