



BD Parata IntelliVault™

Solution de gestion des substances contrôlées

La protection des substances contrôlées au sein de votre pharmacie est une priorité absolue, liée à un processus intensif qui exige une attention stricte aux détails. Après tout, personne ne veut avoir de divergence, quelle qu'elle soit – celles-ci vous coûtent temps et argent à résoudre et peuvent nuire à la réputation de votre pharmacie.



Gestion sécurisée des substances contrôlées

BD Parata IntelliVault™ est un système de gestion des substances contrôlées doté de la technologie RFID, qui assure un stockage sécurisé et un suivi automatique des substances contrôlées durant tout le processus de traitement des ordonnances. Le système vous permet d'économiser le temps consacré à tenir l'inventaire des narcotiques, à remédier aux divergences et au double comptage afin d'optimiser votre flux de travail.

Fonctions principales

- Limite l'accès aux différents médicaments avec des rôles d'utilisateur spécifiques
- Isole les médicaments périmés en vue de leur destruction
- Journaux d'audit et rapports disponibles indiquant le DIN, le nom du médicament et le système
- Armoires et paniers intelligents dotés de la technologie RFID disponibles avec verrous mécaniques et/ou électriques
- Technologies « Pick to Light and sound »

Caractéristiques	Armoire à 4 tiroirs	4 tiroirs avec CTS
Taille du système BD Parata IntelliVault™ (avec le pied)	61.4" H x 36.0" L x 27.6" P	69.0" H x 36.0" L x 27.6" P
Taille (avec les unités de rangement en hauteur)	77.0" H x 36.0" L x 27.6" P	S.O.
Nombre de paniers	Jusqu'à 480	Jusqu'à 480
Poids total	850 lb	910 lb
Charge au sol (surface de l'armoire)	123 lb/pi ²	132 lb/pi ²
Charge au sol (surface totale du pied)	83 (PSI)	89 (PSI)

Tiroirs à ouverture à droite ou à gauche

Consommation électrique par système BD Parata IntelliVault™

Électricité	110–230 V à 50–60 Hz
	7 watts typique
	40 watts maximum
Environnement	Température de fonctionnement : 10 à 35 °C Température de stockage : -20 à 47 °C
Certifications	Homologué ETL FCC : partie 15, sous-partie E obligatoire et Industrie Canada



Paniers intelligents

Les paniers intelligents avec couvercles sont offerts en petite, moyenne, grande et très grande taille, pouvant contenir des ordonnances de tailles variées et plusieurs ordonnances pour un même patient. Les paniers intelligents sont identifiés de manière unique à l'aide de la technologie RFID, et offrent un suivi « mains libres et en temps réel » des ordonnances dans votre pharmacie.



Dimensions et capacité des paniers intelligents

Taille du panier	Avec couvercle		Sans couvercle	
	L x l x H (po)	L x l x H (cm)	L x l x H (po)	L x l x H (cm)
Petit	7,49 x 2,92 x 2,63	19,0 x 7,4 x 6,7	7,49 x 2,92 x 2,55	19,0 x 7,4 x 6,5
Moyen	7,49 x 5,86 x 2,63	19,0 x 14,9 x 6,7	7,49 x 5,86 x 2,55	19,0 x 14,9 x 6,5
Grand	7,49 x 5,86 x 5,94	19,0 x 14,9 x 15,1	7,49 x 5,86 x 5,85	19,0 x 14,9 x 14,9
Très grand	7,53 x 5,86 x 9,26	19,1 x 14,9 x 23,5	Identique au panier de grande taille	Identique au panier de grande taille

Caractéristiques d'emboîtement des paniers intelligents et du couvercle de très grande taille

Taille du panier	Hauteur de 10 paniers emboîtés (po)	Hauteur supplémentaire/panier (po)	Qté, dans 12 (po)	Remarques
Petit	9,07	0,725	14	
Moyen	9,07	0,725	14	
Grand	20,25	1,60	4	5 paniers = 12,25 (po)
Couvercle de très grande taille	21,26	1,875	5	

BD – Canada, Mississauga (Ontario) L5N 0B3

bd.com

BD, le logo BD et Parata IntelliVault sont des marques de commerce de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. © 2024 BD. Tous droits réservés. BD-121601 (0424)

